iXs Research Corp.



Ver. 1.1



株式会社イクシスリサーチ

1. はじめに	.3
2. CH の機能	3
2.1 ピン配置図(CN100 ~ CN108)	3
2. 2 モータ出力ピン(CN101 ~ CN105)	3
2. 3 アナログ入力ピン(CN106 ~ CN107)	.4
2.4 ディップスイッチ	.4
3. パケット	.4
3. 1 パケット1	.4
3. 2 パケット2	. 5
3.3 パケット3	6
3. 4 USB ドライバについて	. 7
3.4.1 デバイスのオープン,クローズ	. 7
3.4.2 i MCs03 に初期化データ書き込む	. 7
3.4.3 i MCs03 からデータを取り込む	8
3.4.4 iMCs03に制御データを書き込む	8
3.4.5 LITTLE_ENDIAN, BIG_ENDIAN について	.9
3. 5 iMCs03 側のプログラムについて(ディップスイッチの設定)	.9
4. プログラムの実行	10
4. 1 USB デバイスの登録	10
4. 2 USB ドライバのロード	10
4.3 ボードの接続	11
4.4 終了処理	12
4.5 プログラムの実行	12
4.5.1 センサ値の取得	12
4.5.2 ポートからの出力	13

1. はじめに

本マニュアルは USB 接続 1/0, アナログ入出力ボード iMCs03 のソフトウェアに関する説 明,および諸設定に関して記述してあります. なお,本マニュアルは Linux の基礎知識が あり,ビット演算が出来るものとして説明がされております. 各 Linux コマンド等に関し ては,Linux の入門書等を参照してください.

本マニュアルは不定期に改訂されます. 最新版は Web よりダウンロードしてください.

2. CH の機能

2.1 ピン配置図 (CN100 ~ CN108)



2. 2 モータ出力ピン (CN101 ~ CN105)

	CN101	CN102	CN103	CN104	CN105
Pin1	GND	GND	GND	GND	GND
Pin2	PB0	PB4	PA0	PA4	P90
Pin3	PB1	PB5	PA1	PA5	P92
Pin4	PB2	PB6	PA2	PA6	P94
Pin5	PB3	PB7	PA3	PA7	VCC
Pin6	VCC	VCC	VCC	VCC	-

2. 3 アナログ入力ピン (CN106 ~ CN107)

	CN106	CN107
Pin1	AGND	AGND
Pin2	ANO	AN4
Pin3	AN1	AN5
Pin4	AN2	AN6
Pin5	AN3	AN7
Pin6	AVCC	AVCC

2. 4 ディップスイッチ

Pin	機能	ON	0FF
1		1	0
2		1	0
3	ID (0x00 ~ 0x1f)	1	0
4		1	0
5		1	0
6	-	1	0
7	_	1	0
8	_	1	0

3. パケット

3.1 パケット1

パケット1の大きさは 64 バイト, 方向は IN (H8→PC) です. パケットの中身は Fig.2の 構造体で表されます. Short のバイトオーダはリトルエンディアン (インテルなど) です. 従ってインテル系の CPU では, そのまま扱うことが出来ます. H8 内部はビッグエンディア ンですが, 転送前にリトルエンディアンに変換しています. A/D コンバータの値は左詰めで す. 例えば A/D の値 (10bit) を 0~1023 の値で扱いたい場合には, 6bit 右シフトしてくだ さい. 内部カウンタの値は 1[ms] 毎に 1 上がり, 65535 の次は 0 になります.

struct udata{

unsigned short time; /* 内部カウンタ (1ms 周期)の値 */ unsigned short magicno; /* EEPROM 内の数字 */ unsigned short ad[8]; /* A/D コンバータの値(10bit) */ unsigned char P9DR; /* P9 データレジスタの値 */ unsigned char PADR; /* PA データレジスタの値 */ unsigned char PBDR; /* PB データレジスタの値 */ char dmy[41]; };

Fig.2 パケット1の udata 構造体

P9DR, PADR, PBDR の値は、各ポート P9, PA, PB の対応したポートの状態を表示します. P9DDR, PADDR, PBDDR で入力に設定したポートは、接続したセンサ類の状態(Hi/Low)が、出 力に設定したポートは、出力値(Hi/Low)が表示されます.

ポート番号	7	6	5	4	3	2	1	0
P9DR								
P9DDR								
PADR	L ³ L 7	لت ۱۵	L ² L E	LF L /	ы L 2	L ² L 0	لت L 1	L ^e L O
PADDR	ヒットノ	ヒットロ	ヒットゥ	ヒツト4	ビット3	ヒット2	5 U F I	ヒットリ
PBDR								
PBDDR								

Table 1 ポート番号とビット対応表

3.2 パケット2

パケット1の大きさは64バイト,方向はOUT(PC→H8)です.パケットの中身は次の構 造体で表されます.

struct udr{

```
unsigned char retval;
unsigned char P9DR; /* P9 データレジスタ値 */
unsigned char PADR; /* PA データレジスタ値 */
unsigned char PBDR; /* PB データレジスタ値 */
char dmy[60];
```

};

Fig.3 パケット2のudr 構造体

P9DR, PADR, PBDR の値は、各ポート P9, PA, PB の対応したポートへ 1 (Hi), 0 (Low) を出力します. 設定は、各ポートに対応したビットを 1 (Hi), 0 (Low) にすることで、指 定できます. ただし、P9DDR, PADDR, PBDDR で出力に設定したビット以外へ値を書き込まな いよう注意してください.

各ポートとデータレジスタの対応は Table 1 のように表されます.

例えば PAO に Hi の信号を送る場合は

cmd1. PADR |= 0x01; /* - - - - - 1 */

ここで cmd1 はユーザー定義のパケット2の udr 型構造体です.

また, PA5 に Low の信号を送る場合は,

とします.

とします.

(この辺は、ビット演算になっているため、少々慣れが必要です.)

3.3 パケット3

パケットの大きさは 64 バイト, 方向は OUT (PC→H8) です. パケットの中身は Fig.3 の 構造体で表されます.

struct uddr {

unsigned char P9DDR; /* PB データディレクションレジスタ値 */ unsigned char PADDR; /* PB データディレクションレジスタ値 */ unsigned char PBDDR; /* PB データディレクションレジスタ値 */ char dummy[61];

};

Fig.4 パケット3の uddr 構造体

P9DDR, PADDR, PBDDR の値は、各ポート P9, PA, PB の対応したポートの入出力の状態を 設定します. 設定は、各ポートに対応したビットを 1(Hi)にすることで出力ポートに、0 (Low)にすることで入力ポートに指定できます.

各ポートとデータディレクションレジスタの対応は Table 1 のように表されます.

3. 4 USB ドライバについて

3. 4. 1 デバイスのオープン, クローズ

USB デバイスをオープンするためには、プログラム内で

int fd;

$fd = open("/dev/usc0", 0_RDWR);$

と記述します. デバイスのオープンに失敗したときは, 戻り値-1 が返ります. クローズするためには

close(fd)

とします. プログラムは以下のようになります.

char *dev = "/dev/usc0";

```
if (argc>1) dev = argv[1];
```

```
if ((fd = open(dev, 0_RDWR)) == -1) {
  fprintf(stderr, "%s: Open error¥n", dev);
  exit(1);
}
```

3. 4. 2 iMCs03 に初期化データ書き込む

iMCs03 に初期化データ(パケット3の cmd)を書き込むには、まず

ioctl(fd,USC_DDR_SET);

を実行しておく必要があります.(一度実行すれば,変更があるまで有効)その後,

write(fd, &cmd, sizeof(cmd));

で値を書き込みます. ここで cmd はユーザー定義のパケット3の uddr 型構造体です. プログラムは以下のようになります.

```
struct uddr cmd;
```

if (ioctl(fd, USC_DDR_SET) < 0) {
 fprintf(stderr, "ioctl: USC_DDR_SET error¥n");
 exit(1);
}
if (write(fd, &cmd, sizeof(cmd)) < 0) {
 fprintf(stderr, "write error¥n");</pre>

```
iMCs03 ソフトウェアマニ<u>ュアル Ver. 1.1</u>
  exit(1);
 }
3. 4. 3 iMCs03 からデータを取り込む
 iMCs03 からのデータを連続して取り込むには、まず
ioctl(fd,USC_BUFREAD);
を実行しておく必要があります. (一度実行すれば,変更があるまで有効)その後,
read(fd, &buf, sizeof(buf));
で値を取得します. ここで buf はユーザー定義のパケット1の udata 型構造体です.
プログラムは以下のようになります.
struct udata buf;
 if (ioctl(fd, USC_BUFREAD) < 0) {</pre>
  fprintf(stderr, "ioctl: USC_BUFREAD error¥n");
  exit(1);
 }
 if (read(fd, &buf, sizeof(buf)) != sizeof(buf)) {
  fprintf(stderr, "Warning: read size mismatch");
  continue;
 }
3. 4. 4 iMCs03 に制御データを書き込む
 iMCs03 に制御データ(パケット2の cmd1)を書き込むには、まず
ioctl(fd, USC_DR_SET);
を実行しておく必要があります. (一度実行すれば,変更があるまで有効)その後,
write(fd, &cmd1, sizeof(cmd1));
で値を書き込みます. ここで cmd1 はユーザー定義のエンドポイント2の udr 型構造体です.
プログラムは以下のようになります.
struct udr cmd1;
 if (ioctl(fd, USC_DR_SET) < 0) {</pre>
  fprintf(stderr, "ioctl: USC_DR_SET error¥n");
  exit(1);
 }
 if (write(fd, &cmd1, sizeof(cmd1)) < 0) {
```

```
iMCs03 ソフトウェアマニュアル Ver. 1.1
```

```
printf("write err¥n");
break;
```

3. 4. 5 LITTLE_ENDIAN, BIG_ENDIAN について

コンピュータは2バイト以上のデータを扱う際に1バイトごとに分割して処理しますが、 これを最下位のバイトから順番に記録/送信する方式をリトルエンディアン(LITTLE ENDIAN)と呼び、最上位のバイトから順番に記録/送信する方式をビッグエンディアン(BIG ENDIAN)と呼びます. Intel 系のプロセッサはリトルエンディアン, Motorola 系のプロセッ サはビッグエンディアンのため、PC から送信する際に、データの上位バイトと下位バイト の入れ替えの必要が生じる場合があります.

iMCs03 は LITTLE ENDIAN 形式でデータを扱っているため, Motorola 系のプロセッサを持 つコンピュータと接続する場合, データの入れ替えが必要です. 例えば, A/D コンバータの 値は, 以下のような記述になります.

#if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN

buf.ad[i] = (0xff & buf.ad[i])<<8 | (0xff00 & buf.ad[i])>>8;

#endif

}

ただし,使用する PC が,どちらか一方に決まっている場合は,どちらか一方を記述するだけで正しく処理されます.

3.5 iMCs03 側のプログラムについて(ディップスイッチの設定)

iMCs03 上のディップスイッチの Pin1~5 の操作により iMCs03 に固有の ID 番号を振るこ とが出来ます. 全てのピンを 0 とすることで ID は 0x00 (0) になり, 全てのピンを 1 にす ることで ID は 0x1f (31) になります.

	Pin								
U ID	1	2	3	4	5				
0	0	0	0	0	0				
1	1	0	0	0	0				
2	0	1	0	0	0				
3	1	1	0	0	0				
4	0	0	1	0	0				
					:				
30	0	1	1	1	1				

31 1 1 1	1	1
----------	---	---

4. プログラムの実行

本章では、LINUX (Kernel 2.4 以上)で iMCs03 を操作する方法を説明します. 以下の操 作は全て root 権限で行ってください. なお、以下の説明では、コマンドラインからの入力 は黒背景にしてあり、ユーザーモードでの入力は「\$」で、ルートモードでの入力は「#」 で記述されています.

\$ su -l

4. 1 USB デバイスの登録

USB デバイスを登録します.本操作は,各 PC において最初の1回だけ行います. コマンドライン上で以下のように入力してください.

#	mknod	/dev/usc0 c 180 200	
#	chmod	666 /dev/usc0	

4. 2 USB ドライバのロード

iMCs03 は, USB マウス等, 他の USB 機器との併用は出来ません. 既に他の USB 機器を接続されている場合は、それらの USB 機器を外してください. また, hid のドライバが入っている場合は、以下のようにしてドライバを削除してください.

rmmod hid

また, USB ドライバ usc.o をロードするに当たり, UHCI(Universal Host Controller Interface)がロードされている必要があります. ロードされていない場合は, 以下のよう にしてドライバをロードしてください.

insmod uhci

usc のファイルがあるディレクトリに移動し, USB のモジュールをロードします. まだ iMCs03 を USB ポートに接続しないでください.

4.3 ボードの接続

ボードを接続します.



セルフパワー方式のUSB HUBを中継可

接続後,

dmesg

と入力し,

usb.c: registered new driver usc

usc.c: H8 based USB sensor controller driver

hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 2

usc.c: USB robot controller now attached to uscO

と表示されることを確認してください. また, HUB を中継する場合は, HUB の接続後 (HUB には iMCs03 をまだ接続しないでください),

dmesg

と入力し,

ub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3

hub.c: USB hub found

hub.c: 4 ports detected

と表示されることを確認してください.

次に iMCs03 が正しく認識されているかを確認するために,

make

./h8test

- と入力し,
- Vendor xxxxxxx Product xxxxxxxx read status 0 read status 1 write status 3 write status 3

と表示されることを確認してください.

4.4 終了処理

最後に, iMCs03 を USB ポートから取り外す際, dmesg で,

usb.c: USB disconnect on device 2

usc.c: uscO now disconnected

と表示されることを確認してください. その後,

rmmod usc

と入力し、USB ドライバを解放します.

4.5 プログラムの実行

各サンプルプログラムを実行します. 添付の CD-ROM の内容を適当な場所にコピーして使 用してください. 全てのサンプルプログラムは iMCsO3 と弊社モータドライバ iMDsO3 とを 接続した場合について書かれています. なお, iMCsO3 に付属するドライバ, サンプルソー スの Makefile の INCLUDE は

となっています. RedHat7.3, RedHat8.0 等を使用して、コンパイルエラーが出る場合は、

のように、Path を変更してみてください.

4.5.1 センサ値の取得

サンプルプログラムを実行します.サンプルで添付されているセンサ読込みプログラム uread を実行する場合は,

make uread

./uread

と入力します.

20324	0	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	fd	ff	ff
20326	0	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	fd	ff	ff
20328	0	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	fd	ff	ff

のような値が表示されます.

左から, time, magicno, ad[0], ad[1], ad[2], ad[3], ad[4], ad[5], ad[6], ad[7], P9DR, PADR, PBDR を表しています.

4.5.2 ポートからの出力

サンプルプログラムを実行します.サンプルで添付されている書き込みプログラム uwriteを実行する場合は,



と入力します.

改訂履歴

2003 年 4 月	初版 Ver1.0
2009 年 1 月	ピンレイアウト修正

お問合せ(お問い合わせはメールにてお願いいたします) **株式会社イクシスリサーチ** E-mail : <u>info@ixs.co.jp</u>

本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています. 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります.

この取扱説明書は、再生紙を使用しています.