

スイッチング電源と急速充電器「マルチチャージャーα1-14」 のご使用方法について

2007年5月17日
株式会社イクスリサーチ


1. はじめに

この度は、スイッチング電源と急速充電器「マルチチャージャーα1-14」をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書では、KHR-2HVを外部電源にて動作させる方法および、マルチチャージャーα1-14にてバッテリーを急速充電する方法について記述されています。



2. KHR-2HV を外部電源で動作させる


右図のように AC ケーブルをコンセントに差込み、出力ケーブルを KHR-2HV のバッテリー入力端子に接続することで、KHR-2HV を外部電源にて駆動させることができます。



(注) スwitchング電源では 4A までしか電流を取り出せません。その為、一部負荷の大きい動作時に電流量が不足する場合があります。その場合は、バッテリーをご使用ください。

3. バッテリーをマルチチャージャーα1-14で急速充電する

右図のように AC ケーブルをコンセントに差込み、マルチチャージャーのクリップを切断し、スイッチング電源の出力端子に接続します。これによりマルチチャージャーを使用してバッテリーを急速充電することができます。



(注) KHR-2 を上記方法にて外部電源駆動中に、同時にマルチチャージャーを使用して充電することは出来ません。どちらか一方での排他的なご使用をお願いします。